

LIJM- EN DUNBEDSYSTEEM ONDERHOUDS ADVIES MORTELSPUITEN

Gema©k

ONDERHOUDS ADVIES EN AANDACHTSPUNTEN GEMA©K MORTELSPUITEN

- + Houdt de accumachine droog en schoon
- + Zet de duwstang in opslag niet geheel onderin, dit voorkomt evt. blokkering eindschakelaar

REINIGEN;

- + Haal de rvs afsluitschuif uit de mortelkoker en reinig deze in het water met een borstel
- + Reinig de mortelkoker in een bak/kuip gevuld met water m.b.v. een borstel
- + Verwijder de rvs spuitmond en reinig deze in water m.b.v. de pijpenborstels
- + Hou de spuithouder met spuitbuis in het water en reinig deze met de pijpenborstel diam. 40mm
- + Duw de drukschijf tot op ca. 10cm naar beneden en reinig deze in het water met de pijpenborstel diam. 40mm
- + Olie alle met water gereinigde onderdelen in met de Gema©k gereedschapolie
- + Zet alle onderdelen terug op de plek en de MortelSpuit is weer gereed voor gebruik



Vraag & antwoord;

De snelheid vermindert/loopt trager?

- + Aangehechte lijm-mortel aan schakelaar en/of instelwiel
➤ Met schraper/platte schroevendraaier voorzichtig verwijderen!

De duwstang gaat alleen maar achteruit?

- + Schakelaartje in aandrijfhuis t.p.v. bovenzijde duwstang blijft 'hangen'
➤ Met platte schroevendraaier 'los' drukken!



Productiefolder mortelspuit Onderhoud en Advies, 1 november 2020,
hierbij vervallen alle voorgaande productiefolders

Gema©k

Speciaalgereedschap voor
lijm- en dunbedmortels

Houtmolenstraat 1 – 7008 AP Doetinchem NL
0031(0)314 683467 - info@gemack.nl - www.gemack.nl